



Piatto AD HOC - Profilo FLAT

Istruzioni di montaggio - Assembling instructions

1

A10	1	1	1	1	2	9	1	1	1	2	1	
B15	1	1	1	1	2	9	1	1	1	2	1	

2

A10

B15

3

A10

B15

4

A10

B15

5

A10

B15

ES

ALTO

ESTERNO BOX

BASSO

ALTO D

ESTERNO BOX

BASSO

6

ES

ALTO

ESTERNO BOX

BASSO

esempio

7

ES

ALTO

ESTERNO BOX

BASSO

8

ES

ALTO

ESTERNO BOX

BASSO

9

ES

ALTO

ESTERNO BOX

BASSO

10

A10
B15

11

A10
B15

12

A10
B15

13

A10
B15

14

B15

15

A10